

## DM800 TV code

Aiko 0039 0067 0586 0246 0401 0065 0463 0102 0391 0221 0294 0247  
Aiwa 0735 0731  
Akai 0391 0238 0401 0067 0463 0221 0065 0039 0102 0248 0193 0546 0745 0632 0586 0611 0510 0247 0661 0246 0294 0478 0208 0407 0636 0503 0678 0842  
Alba 0039 0448 0400 0265 0401 0698 0067 0586 0385 0248 0246 0277 0193 0517 0611 0066 0609 0473  
Amstrad 0207 0039 0546 0294 0401 0248 0067 0586 0463 0442 0392 0678 0611  
Anasonic 0400 0067 0586 0039 0698 0404 0193 0322 0132 0441 0289 0277 0042 0458 0138  
Aristona 0586 0067 0042  
Audiosonic 0039 0067 0404 0586 0139 0745 0247 0400 0367 0294 0248 0516 0458  
Bang & Olufsen 0595 0117 0305  
Beko 0516 0065 0458 0400 0448 0067 0586 0636 0745  
Bestar Daewoo 0404  
Blaupunkt 0221 0565 0225 0478 0485 0200 0066  
Bush 0698 0248 0193 0039 0066 0067 0401 0265 0312 0385 0393 0404 0294 0391 0517 0238 0247 0586  
Clatronic 0067 0400 0401 0248 0294 0586 0247 0277 0039 0132 0350 0609 0636  
Condor 0350 0067 0586 0400 0246 0039 0312 0132 0277 0448 0441 0193  
Crown 0039 0400 0516 0067 0586 0517 0636 0745 0451 0448 0609 0238 0369  
Daewoo 0404 0529 0691 0067 0586 0039 0246 0248 0247 0481 0910  
Dansat 0067 0586 0294 0062 0065 0246 0039 0066 0247 0238  
Decca 0102 0546 0067 0586 0247 0651  
Dual 0574 0247 0067 0586 0289 0382 0424 0193 0561 0661  
Elbe 0465 0268 0289 0392 0322 0400 0193 0067 0586 0248 0221 0441 0640 0247 0546 0391 0660  
Emerson 0207 0208 0117 0277 0067 0586 0401 0100 0312 0350 0391 0516 0400 0193 0351  
Ferguson 0655 0317 0365 0268 0139 0590 0067 0586 0065 0134 0138 0391 0578 0132  
Fidelity 0193 0542 0393 0067 0586 0401 0442 0561 0246 0294 0574 0391  
Finlux 0135 0138 0067 0586 0376 0247 0102 0193 0546 0745 0100 0117 0132 0441 0661 0522 0510 0659 0503 0448 0636 0651  
Firstline 0067 0586 0404 0698 0193 0039 0351 0246 0277 0132 0247 0441 0561 0268 0102 0265 0238 0391 0838  
Fisher 0138 0132 0247 0066 0238 0400 0585 0075 0117 0187 0391 0193 0102  
Fujitsu 0236 0102 0132 0247 0193 0039 0382 0067 0586 0391 0289 0883  
Fujitsu General 0039 0247 0236 0193  
Goldstar 0067 0039 0400 0320 0062 0407 0247 0208 0277 0246 0586 0193 0391 0139 0393 0636 0074  
Goodmans 0664 0404 0067 0529 0586 0698 0066 0294 0102 0546 0039 0320 0517 0401 0265 0065 0510 0590 0062 0247 0365 0248 0481 0609 0660 0691  
Granada 0067 0586 0256 0386 0042 0075 0102 0138 0238 0247 0066 0369 0546 0503 0365 0590 0193 0393 0578  
Grandin 0067 0586 0039 0193 0640 0744 0745 0698 0404 0350 0312 0248 0485 0609 0895  
Grundig 0538 0565 0225 0221 0517 0100 0736 0067 0586 0617 0039 0066 0473 0400 0660  
Hansaatic 0067 0586 0529 0193 0391 0322 0574 0312 0424 0350 0664 0458 0400 0691 0039 0247 0117 0407 0838  
Hauppauge 0067 0586  
Hitachi 0066 0386 0074 0138 0503 0193 0608 0226 0247 0062 0224 0546 0102 0511 0529 0067 0586 0139 0393 0578 0749 0664 0208 10135 0522 0391 0542 0510 0827 0659 0914

Hitachi Fujian 0138  
Hypson 0067 0586 0294 0247 0312 0485 0268 0698  
Hyundai 0067 0895 0586 0736  
Interfunk 0067 0586 0042 0117 0542 0305 0193 0391 0400 0139 0277  
Intervision 0312 0247 0485 0067 0401 0407 0478 0516 0400 0424 0517 0248 0132 0193 0294 0277 0039 0586  
ITT Nokia 0391 0578 0193 0503 0510 0376 0238 0369 0636 0640 0661 0393  
JVC 0683 0066 0713 0401 0248 0636 0448 0761 0123  
Karcher 0067 0586 0451 0400 0640 0193 0312 0132 0294 0744 0636  
Kenda 0640 0067 0586 0193 0542 0400 0407 0393 0458 0441 0132 0265 0277 0392  
Kenwood 0135  
Kneissel 0067 0400 0640 0441 0404 0529 0586 0465 0289 0322 0268 0392  
Lenco 0067 0039 0193 0404 0586 013\*\*  
LG 0067 0400 0039 0407 0062 0247 0586 0246 0320 0193 0208 0636 0139 0728 0859  
Lifetec 0067 0039 0404 0698 0542 0685 0586 0248 0294 0713  
Lowa 0542 0663 0067 0586 0685 0400 0117 0322 0392 0820 0546  
Luxor 0224 0320 0393 0510 0522 0391 0238 0386 0578 0193 0376 0503 0247 0661  
Matsui 0067 0586 0517 0039 0265 0207 0041 0385 0102 0066 0247 0401 0463 0473 0393 0609 0485 0193 0546 0065  
0238 0075 0225 0221 0365 0744 05741938 1067 0659  
Medion 0067 0698 0542 0586 0728 0838 0275  
Melectronic 0376 0067 0542 0139 0277 0135 013\*\* 0404 0039 0247 0510 0522 0246 0441 0193 0317 0586 0664 0391  
0221 0225 0691  
Metz 0225 0565 0221 0397 0418 0776 0067 0117 0586 0305 0617 0698 1067 1698  
Mitsubishi 0138 0123 0542 0067 0208 0117 0066 0565 0586 0721 0238 1067  
Multitech 0039 0393 0516 0067 0400 0586 0247 0246 0277 0132 0294  
NEC 0617 0066 0350 0485 0039 0404 0247 0067 0586 0041 0734 0275 0529 0801 0691  
Neckerman 0067 0221 0400 1535 0586 0193 0448 0117 0277 0247 0441 0350 0393 0542  
Neufunk 0067 0039 0586 0640 0248 0312  
Nikkai 0102 0248 0067 0586 0247 0294 0062 0065 0367 0246 0039 0066  
Nokia 0391 0193 0510 0578 0522 0503 0369 0238 0404 0661 0636 0376 0350 0640 0139  
Orion 0067 0385 0586 0685 0744 0265 0473 0207 0350 0041 0039 0351 0132 0294 0442 0546 0561 0574 0910  
Otto Versand 1535 0066 0123 0542 0067 0586 0565 0225 0574 0221 0391 0265 0139 0256 0277 0350 0247 0039 0312  
0458 0546  
Palladium 0400 0067 0221 1535 0448 0586 0277 0117 0193 0247 0441 0685 0393 0660 0744  
Panasonic 0680 0138 0256 0391 0397 0546 0067 0586 0193 0578 0132 0883  
Philips 0586 0067 0268 0042 0221 0117 0453 0404 0802 0039  
Pioneer 0196 0041 0067 0200 0586 0453 0458 0400 0391 0139 0193 0317 0516 0542  
Pionier 0400 0516  
Proline 0067 0586 0655 0664 0660 0441 0042 0351 0102 0651  
Protech 0067 0586 0247 0039 0277 0132 0294 0448 0367 0698 0312 0193 0516  
Quelle 0067 1535 0041 0139 0542 0565 0574 0221 0391 0062 0066 0247 0277 0100 0138 0135 0698 0586 0187 0225  
0294 0320 0376 0451 0039 0132  
Radiotone 0039 0067 0586 0458 0400 0609 0448 0442 0678 0698 0294  
Samsung 0648 0617 0067 0208 0586 0039 0123 0247 0478 0512 0400 0294 0246 0320 0674 0090 0062 0102 0238 07  
12 0193 0655 0842

Sanyo 0238 0187 0322 0066 0041 0400 0369 0102 0246 0247 0132 0075 0585 0039 0574 0193 0067 0138 0586 0516  
Schneider 0067 0586 0042 0424 0382 0289 0247 0277 0401 0391 0248 0698 0193 0678 0744  
SEG 0067 0586 0698 0247 0517 0039 0193 0294 0664 0066 0132 0277 0392 0246 0248  
Seleco 0236 0393 0289 0392 0193 0441 0703 0401 0066 0294 0376 0465  
Sharp 0123 1223 0187 0066 0521 0683 0286 0546 0790 0848  
Siemens 0221 0565 0225 0187 0062 0067 0586 0391  
Sony 1535 1681 0041 0066 0132 0383 0067 0586 0187 0864  
Tandberg 0397 0441 0139 0367 0226 0392 0391 0193  
Teac 0728 0542 0067 0586 0698 0485 0247 0736 0294 0208 0039 0442 0312 0448 0785 0200  
Telefunken 0655 0590 0139 0617 0728 0528 0317 0365 0226 0067 0586 0516  
Teletch 0067 0586 0698 0039 0277 0367 1067  
Thomson 0655 0590 0317 0139 0365 0226 0067 0586  
Toshiba 0065 0090 0538 0066 0100 0132 0247 0139 0225 0221 0648 0039 0067  
Triumph 0207 0546 0376 0586 0067  
Universum 0376 0135 0565 0225 0503 0391 0277 0522 0510 0400 0448 0041 0542 0066 0187 0062 0100 0193 0294 0  
132 0138 0067 0586 0451 0441 0320 0698 0247 0139 0392 0367 0207 0661 0039 0200  
  
Vestel 0067 0193 0247 0586 0698  
Waltham 0247 0386 0448 0317 0067 0586 0698 0139  
  
Yamaha 0680