

Hallo zusammen,

gestern habe ich mir einen D-Link DWL-122 WLAN USB ADAPTER gekauft


Wollte damit die Dreambox ins Internet bringen. Bisher hatte ich die Box im Internet, nur hatte leider so ein dickes schwarzes Netzwerkkabel durch die ganze Wohnung. Dies wollte ich vermeiden. Habe probiert, und hat einwandfrei geklappt. Daher habe ich hier ein FAQ zusammengestellt.

Sachen, die ich besitze, bzw. die benötigt sind.

1. D-Link 614+ Router
2. Dreambox 7000s
3. Gemini Image 1.03 [hier runterladen](#)
4. D-Link DWL-122 USB-Adapter

1. Zunächst einmal, lass uns den Router konfigurieren.

Dazu einfach im Internet Explorer <http://192.168.0.1/> eingeben und sich mit dem Router verbinden..



Dann links im Menü auf **Wireless** klicken..

Dann die hier in etwa so einstellen
Bei SSID irgendeinen Namen geben. (Aber den Namen merken, müssen wir später in der Dreambox eingeben.)

Home Advanced Tools Status Help

Wireless Settings
These are the wireless settings for the AP(Access Point)Portion.

Enabled wählen Enabled Disabled

SSID

Channel Auto Scan

Open System wählen WEP Open System Shared Key WPA WPA-PSK

WEP Enabled Disabled

WEP Encryption

Key Type

Key1

Key2


Key3

Key4

Hier ein Key eingeben, damit nicht andere user das WLAN von Ihnen nutzen können


Apply Cancel Help

Mallah


dann auf  **Apply** klick, um die Einstellungen zu übernehmen.

2. So jetzt ist die Dreambox dran. Wenn auf der Dreambox Gemini 1.03 installiert ist und die Box mit dem Internet verbunden ist.


Öffnen wir BLUE PANEL (Blaue taste auf der Fernbedienung...)




Addons Setting wählen und OK



Download and install wählen dann OK



plugins wählen dann ok




hier wählen wir **wifi 1.02** und installieren es...



Zurück zum Blue Panel und **Plugins** wählen



Hier Wifi Plugin wählen



Wir sehen dann dieses Fenster und stellen es nach unseren Wünschen ein.



NEXT (blaue taste), im 2ten Fenster diese Einstellung machen.



das war's. ;-) jetzt können wir mit „PREW“ (blaue taste) ein Schritt zurückgehen...

Link:...

Level: ...

Dann müssten hier irgendwelche zahlen stehen...

OK!! das war es schon, vielleicht nicht so gut erklärt aber, hoffe, dass ich euch vielleicht
bisschen weiter helfen konnte

Und so in etwa sieht es bei mir aus. ;-)
Dreambox und WLAN-STICK!



MfG

Mallah